

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

ご使用方法

●点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

LEDについて

●LEDユニットは交換できません。  
●LEDにはバツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
●設置してから約8～10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30℃、一日10時間点灯)  
●LED器具の近くでほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。  
●LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。  
●安全上LEDを直視しないでください。

ご使用上のご注意

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。  
●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。  
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。  
3. 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。  
(1)点検項目  
・ランプが切れていませんか。  
・正常に点灯しますか。  
・スイッチは正常に切替りますか。  
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。  
・可動部は異常なく動作しますか。  
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。  
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。  
※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社「CSセンター」までお申し出ください。  
2. 異常時の処置  
ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

商品についてのご相談

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。  
受付時間(月～土曜)9：00～17：00 日曜・祝祭日は受付していません。

DAIKO  
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保存用

品番

LZD-60023YW・60023YB・60023LW・60023LB・60023AW・60023AB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

工事店様へ

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

！  
厳守

この器具は天井埋込専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。  
  
床面 壁面 傾斜天井 補強のない天井  
断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
過熱して火災の原因となります。  


！  
厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

禁止

周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

！  
厳守

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

禁止

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かくが、造営材・ダクトに直接触れないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。

！  
厳守

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。

！  
厳守

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

！  
厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

！  
注意

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F  
TEL：(06)6222-6240(代表)

LD55-60023YW-B

1

4

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。





## 仕様

- 屋内天井埋込専用器具です。
- 器具にはアクリルを使用しております。取扱いは丁寧にしてください。
- 断熱施工不可用M形器具です。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 取付金具(2個)取付専用器具です。
- 落下防止ワイヤー付です。
- 調光器との併用はできません。
- LEDユニットは交換できません。

品番	LZD-60023YW・60023YB   LZD-60023LW・60023LB   LZD-60023AW・60023AB		
配光	1/2照度角 30°		
定格電圧	交流 100/200V		
周波数	50/60Hz兼用		
消費電力	16W		
入力電流	0.29/0.18A		
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) (7灯)	演色性 Ra83 電球色(3000K) (7灯)	演色性 Ra83 温白色(3500K) (7灯)
器具重量	約0.8kg		
電源接続	端子台(送り容量最大20A)		

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。



**⚠ 警告**

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

器具の真下0.2m以内に家具などの可燃物を近づけないでください。

照射物 近接限度 0.2m

(家具・ドア・家電等の可燃物)

照射物の火災・変色のおそれがあります。

## ① 取付け前の注意事項について

- ロックワール等のやわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず器具の取付金具又は取付パネと天井の間に補強材(鉄板、木片等)をいれてください。
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグりをし、平らにしてください。凹凸のある天井にそのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。



## ② 天井面を確認する

- 天井の埋込穴がφ100<sup>+2</sup><sub>0</sub> mmか確認してください。
- 天井の器具取付面の厚さが5~25mmか確認してください。




**⚠ 警告**

指定の取付可能天井厚・埋込穴寸法以外の天井には使用しないでください。落下の原因となります。

## ③ 枠から本体を取外す


- 枠から本体を引き下げてください。本体は枠から外れます。
- ※本体と枠は落下防止ワイヤーでつながっています。



## 施工説明

### ④ 電源ボックスに電源を接続する

- 適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
- 端子台に奥まで確実に差し込んでください。
- ※200Vで使用する場合は、必ずアース線でD種(第三種)接地工事を行ってください。



**⚠ 警告**

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### <電源線を取外す場合>


- 必ず電源を切ってから作業してください。
- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

### ⑤ 電源ボックスを取付ける

- 埋込穴に電源ボックスを端子台側から押し込んでください。




- 電源ボックスは横転・逆転しないように施工してください。
- 音響線・アンテナ線・アース線(本器具のアース線は除く)等から1m以上離してください。
- 2台以上並べて設置する場合は、ケースの幅以上に離して通風に注意してください。
- 器具本体より10cm以上離して設置してください。




### ⑥ 枠を取付ける

- 天井面の埋込穴に枠を押し込み付属の取付金具(2個)で確実に取付けてください。



- ①取付金具を枠に差し込んでください。
- ②取付金具を指で押し下げて確実に固定してください。



### <取付金具を外す場合>

- 取付金具の背を押しながら上へスライドさせてください。




**⚠ 警告**

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑦ 本体を枠に取付ける

- 本体と枠の位置決めシールを合わせ、本体を枠に押し上げて本体取付パネ(3ヶ所)に確実に取り付けてください。




**⚠ 警告**

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑧ 灯具の角度調整をする

- 灯具を任意の位置まで可動させ灯具を固定してください。
- 灯具可動範囲



**⚠ 警告**

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

### ⚠ 注意


点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

### ⑨ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

### ※オプションを使用する場合

- 拡散パネル(LZA-90298)
  - ・拡散パネルのツメを灯具のオプション取付溝にはめ込んでください。
- スプレットレンズ(LZA-90435)
  - ・凹凸面を内側にしてレンズを灯具にはめ込んでください。
  - ・下図のように取付パネを灯具内面のオプション取付溝にはめ込んでください。
- 高色温度変換フィルター(LZA-90439) 低色温度変換フィルター(LZA-90437)
  - ・フィルターを灯具にはめ込んでください。
  - ・下図のように取付パネを灯具内面のオプション取付溝にはめ込んでください。



《取付パネで取付する場合》  
フィルター、またはレンズをはめ込んで取付パネのツマミを矢印方向につまみ、灯具のオプション取付溝に取付けてください。

**⚠ 警告**

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。